LIXIL
INAX

Shower toilet

取扱説明書
施工説明書 | 保証書別添 |

シャワートイレ

RG シリーズ ｜ CW-RG2 型，CW-RG1 型

シャワートイレは、高齢の方、お体の不自由な方、
ご病気の方、小さなお子さまも、
おひとりでご使用になるものです。
しかも肌に直接触れます。
万が一の事故を未然に防ぎ、安全に、
快適にお使いいただくために、
必ずこの「取扱説明書」をよくご覧ください。



■ 必ずお読みください		
○安全上のご注意 ……		1
■ 故障を防ぐためのご注意		
○お取り扱い上のご注意 ……		4
■ ご使用の前に		
○各部のなまえ ……		5
○施工前の準備と確認 ……		6
○施工の流れ	①分岐金具の取付け ……	8
	②シャワートイレ本体の取付け ……	12
	③電源の接続 ……	13
	④試運転 ……	14
■ ご使用方法	①便座に座る ……	16
○一般的な使い方	②シャワーで洗う ……	16
	③立ち上がって 1 分後に脱臭停止 …	16
■ 便利な使い方	お好みの設定に ……	17
	節電【ワンタッチ節電（8 時間）】…	18
	お買い上げ時の設定に戻す ……	18
	変更した設定の記憶について ……	18
■ 知っておけば便利で安心		
○知っておいていただきたいこと ……		19
○凍結しそうなときは ……		20
○長期間使用しないときは ……		21
■ お掃除・お手入れ方法 ……		22
■ 故障かな？と思ったら		
○修理を依頼する前に ……		30
■ 安全・安心にお使いいただくために ……		33
■ アフターサービス ……		35
■ 仕様 ……		37
■ 別売品のご案内 ……		38
■ 重大事故防止のためのお願い ……		裏面

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

❖ 安全上のご注意・必ずお守りください

1 ～ 3 ページに示した警告と注意は、状況によって重大な事故に結びつく恐れがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

★工事店様へ 貴店名ならびに取付日を同梱の保証書にご記入の上、お客さまへお渡しください。

プラ
袋:PE

安全上のご注意

ご使用の前に、5 ページの「各部のなまえ」を参考いただきながら、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく恐れがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告	注意
この表示を守らず誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容を示します。	この表示を守らず誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負うまたは物的損害のみが発生する恐れが想定される内容を示します。

⚠	禁止	指示実行
この表示は「注意しなさい！」の記号です。（上記の『警告』、『注意』と併記して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）	この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。	この表示は、必ず実行していただく「指示実行」の記号です。

⚠ 警告

ぬれ手禁止

ぬれた手で
電源プラグを抜き差ししない。
※ 感電の恐れがあります。

指示実行

電源プラグの抜き差しは
プラグ本体を持って行う。
※ コード部を持って抜差しを行うとプラグやコードが破損し、感電や火災の恐れがあります。

水かけ禁止

シャワートイレ本体や
電源プラグに水や洗剤を
かけない。
※ 感電・火災の原因になります。

指示実行

電源プラグは
定期的にコンセントから抜いて
乾いた布でふき取る。
※ 電源プラグにたまったホコリにより火災の恐れがあります。

禁止

●AC100V 以外では使用しない。
●タコ足配線はしない。
※ 火災の原因になります。

禁止

電源コードにキズを付けたり、
破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねたり、
重いものを載せたり、
狭み込んだりしない。
※ 電源コードが破損し、感電・火災の恐れがあります。

指示実行

電源プラグは
根元まで十分差し込む。
※ 感電・火災の恐れがあります。

禁止

ガタついているコンセントや
アースターミナル付接地極付以外の
コンセントは使用しない。
※ 感電・火災の原因になります。

アース接続

アース線はコンセントの
アースターミナルへ確実に
接続する。
※ 感電などの原因になります。

指示実行

シャワートイレ本体、電源プラグや
コードが故障（異音・異臭・発煙・
高温・割れ）した場合、
もしくは漏水した場合、
ただちにコンセントから
電源プラグを抜き、止水栓を閉め、
修理を依頼し、故障したまま
使用しない。
※ 感電・火災・漏水・室内浸水の恐れがあります。

指示実行

説明書に従い、正しく施工する。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。
※ 漏水し、室内浸水の原因になります。

⚠ 警告

指示実行

化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、使用に際し医師に相談する。

※ 身体への著しい障害をまねく恐れがあります。

指示実行

長時間使用するときや、次のような方が使用されるときは、周りの方が便座温度を「切」にする。

- お子さま
- お年寄り
- 病気の方
- ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- 疲労の激しい方

※「切」以外の設定で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

水場使用禁止

バスルームなどの湿気の多い場所には設置しない。

※ 感電・火災の原因になります。

指示実行

凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行う。
(☞ 20 ページ)

※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

分解禁止

分解や改造は絶対に行わない。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。

禁止

水道水以外に接続しない。

※ 機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。

⚠ 注意

指示実行

プラスチック部のお手入れは、便座に使用できる(プラスチック用)洗剤を使用する。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールなどを使用すると、プラスチック部が破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあります。

指示実行

クリップは給水ホースに、確実にはまっていることを確認する。

※ はまっていないと給水ホースが外れ、漏水する恐れがあります。



禁止

給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしない。

※ 漏水し室内浸水の原因になります。

禁止

便フタや本体の上に乗らない。

※ 破損してケガをする恐れがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意

禁止

操作部の上に乗ったり、手をついて立ち座りなどしない。

※ 破損してケガをする恐れがあります。



禁止

止水栓に手をかけたり、乗ったりしない。

※ 漏水し室内浸水の原因になります。

禁止

お掃除のときなどに、クリップに衝撃を与えたり、引っ掛けない。

※ クリップの破損などにより給水ホースが外れ、室内浸水の原因になります。



火気禁止

タバコや灰皿などの火気類を近づけない。

※ 火災の恐れがあります。

禁止

便フタにもたれない。

※ ケガをしたり、破損したりすることがあります。

指示実行

製品を接続する前に、必ず配管中の異物・サビなどを洗い流す。

※ 製品内部を傷めて漏水し、室内浸水の原因になります。

指示実行

定期的に配管の周りを見て水漏れがないか確認する。

※ 部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらす財産損害の恐れがあります。

指示実行

長期間使用しない場合は、水抜き操作を行い、電源プラグをコンセントから抜く。

(☞ 21 ページ)

※ 凍結破損により火災・室内浸水の恐れがあります。

※ 水が汚れて皮膚の炎症などをおこす恐れがあります。

指示実行

次のような方が使用されるときは、周りの方が転倒に注意する。

- お子さま
- お年寄り
- ご自分で座ることや立ち上がることができない方

※ ケガをしたり、破損したりすることがあります。

指示実行

●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉める。

●ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり閉める。

●ストレーナーを取り付ける際は、ゴミが O リングに付着していないことを確認する。

※ O リングにゴミが付着していると、漏水し室内浸水の原因になります。

指示実行

お掃除のときには必ず電源プラグをコンセントから抜く。

※ 感電の恐れがあります。

指示実行

止水栓の調節と施工後の漏水点検を必ず行う。

※ 漏水し、室内浸水の原因になります。

お取り扱い上のご注意

直射日光が当たらないようにしてください。
※ プラスチック部が変色することがあります。



本体・便座・便フタなどのプラスチック部を乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。
詳しいお手入れ方法は 22 ページをご覧ください。
※ キズがつき光沢がなくなることがあります。

便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないでください。
※ 割れたり漏電など故障の原因となることがあります。

不適切な便フタカバー・便座カバーを取り付けないでください。
※ 他社市販品のご使用にあたっては、当社では責任を負いかねます。お客さまの責任でご判断ください。
※ 便座カバーのボタン部分と便器とがぶつかり、便座が割れることがあります。
※ 着座スイッチが入りっぱなしになることがあります。これにより脱臭ファンが回りっぱなしになったり、便座が冷たくなることがあります。〈CW-RG2 型の場合〉
※ カバー類をまき込み、便フタが開ききらず倒れてくることがあります。



プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないでください。
かかった場合は、すぐにふき取ってください。
※ 光沢がなくなることがあります。

シャワートイレ本体や付属品にストーブやヒーターなどを近づけすぎないでください。
※ 変色や故障の原因になります。



止水栓やフレキシブル管に酸性洗剤・塩素系漂白剤をかけないでください。
かかった場合は、すぐにふき取ってください。
※ メッキが侵されることがあります。

各部のなまえ

※機種によっては、一部機能（☆印付）がない場合があります。



ストレーナー

〈本体向かって左側面〉
※操作部下



※ストレーナーは、水道水内の異物を除去します。
※ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてから外してください。
外すときは少量の水がこぼれますので、洗面器などを下に置いてください。（☞ 28 ページ）

本体着脱プレート&ロックレバー



※お手入れ時、本体を着脱するためのプレートです。（☞ 23 ページ）

負圧破壊装置（バキュームブレーカー）



※バキュームブレーカーは、本体に内蔵されています。また、定期的な点検が必要です。（☞ 36 ページ）

脱臭フィルター ☆

〈本体右底面〉



※イラストは、便器から本体を取り外した状態です。（☞ 23 ページ）

温水タンク水抜栓

〈本体背面〉

※温水タンク水抜栓は、温水タンク内の水を抜くときに外します。（☞ 21 ページ）



施工前の準備と確認

同梱部品の確認

□内の数字は施工手順の番号を示しています。

1

分岐金具

パッキン
（黒：厚さ 2mm）

2



本体着脱プレート



本体取付ボルト

半球パッキン

スリップワッシャー

六角ナット

パッキンセット

パッキン
（青：厚さ 2mm）

スリップワッシャー※ 1

パッキン
（黒：厚さ 4mm）※ 1

※ 1：既存のサプライ管を切断した場合に使用します。

3

シャワートイレ本体



クリップ

給水ホース
（全長 950mm）

取付セット　※ 2

フレキシブル管
（全長 300mm）



パッキン× 2 枚
（黒：厚さ 2.5mm）

※ 2：機種によっては入っていない場合があります。



説明書セット

保有機能一覧（あり：○、なし：－）

品番	CW-RG2 型	CW-RG1 型
おしり・ビデ洗浄	○	○
脱臭	○	—
ワンタッチ節電	○	○
キレイ便座	○	○
ノズルそうじ（ノズル洗浄）	○	○
着座スイッチ	○	—
便座ヒーターオートオフ	○	—
漏電保護機能	○	○

※品番は、便フタ裏の品番表示（☞ 5 ページ）に記載されています。
お持ちの機能をご確認ください。

施工業者さまへ

お客さまに必ず本書、保証書・所有者登録のお願いをお渡しください。
保証書の取扱店欄には、施工業者さまの住所、氏名、電話番号を明記のうえ、お客さまにお渡しください。
なお、保証書・所有者登録のお願いは、製品本体に貼り付けてあるか、製品本体に同梱してあります。
お渡しするときは、使用方法をご説明いただくとともに、所有者登録を行っていただきますようご説明ください。
※ 所有者登録の際、便フタ裏または製品本体の表示が必要となります。表示位置をお客さまに必ずお伝えください。
※ 定期的に点検が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

施工前の準備と確認

電源の確認

配線工事およびコンセントの設置は、下記に準じた工事を行ってください。**配線工事は電気工事店にご依頼ください。**

- コンセントは **AC100V、定格消費電力 300W** に適した**アースターミナル付接地極付コンセント**を使用してください。
  また、ヒーター付便器や他の電化製品と併用する場合は、数に応じたコンセントを設置してください。
- **定格消費電力に適した配線を行ってください。**
- **必ずアースターミナルは、D 種接地工事に準じた工事を行ってください。**
  アースターミナルには、確実にシャワートイレのアース線を接続してください。
- コンセントはコード類の届く範囲で、床面より高く水のかからない位置に設置してください。電源コードおよびアース線の長さは 1000mm です。
  ※施工が完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。故障する恐れがあります。

便器の確認

1.便器の大きさ、隅付タンク式便器の取付条件はカタログなどにてご確認ください。

2.給水ホースの使用可能な条件
同梱の給水ホースは 950mm ですが、分岐金具から本体の給水ソケットまでの距離は 800mm 未満が適切です。
※800mm 以上の距離がある場合は、別売の給水ホース CWA-27C（1350mm）または CWA-28C（2000mm）を手配してください。

3.フレキシブル管の使用可能な条件
止水栓とロータンクの間の距離によって使用できない場合があります。

- 止水栓とロータンクの間の距離が **150mm ～ 300mm の場合：**
  フレキシブル管が使用できます。
  ※その他の場合は使用できません。既存のサプライ管を切断するか、長い場合は市販の蛇腹管をご使用ください。
  【補足 1】をご覧ください。（☞ 11 ページ）

使用する水は？

- **給水は必ず水道水に接続してください。**
  中水道や工業用水、井戸水などを使用すると電気部品や機械部品の耐久性が低下して、事故の原因となります。
- **給水圧力は 0.06MPa {0.6kgf/cm²} ～ 0.75MPa {7.5kgf/cm²} 必要です。**
  0.06MPa {0.6kgf/cm²} 以下の場合は、お求めの取扱店にご相談ください。
- **給水は便器の止水栓から取ってください。**
  フラッシュバルブ式便器へ取り付ける場合や給水を別に取り出す場合、便器の止水栓が中水道に接続している場合などは、お求めの取扱店にご相談ください。

必要なスペースは？

必要なトイレスペースは下図のとおりです。
トイレ室内に十分なスペースがあることと、障害物がないことを確認してください。
製品に向かって右側・左側ともに 30mm 以上の空間を確保してください。30mm 未満ですと本体スライド着脱ができなくなります。また、動作の妨げになる場合があります。



準備工具

- モンキーレンチ（26mm 以上調節可のもの）
  またはスパナ類 (23 ～ 26mm)　2 本
- プラスドライバー
- マイナスドライバー
- パイプカッター（サプライ管を切断する場合）

施工の流れ

お客さまへ
本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障･不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
また、商品または商品の取付けに関するご相談は、お買い求めの取扱店にご相談ください。
なお、LIXIL 修理受付センターでも商品の取付けを承っておりますが、その場合は別途料金が必要となります。

1 分岐金具の取付け【注意 1-1 参照】

1. 止水栓を閉める。
便器の止水栓をマイナスドライバーなどでいっぱいに閉め、給水を止めます。
※止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。



2. 給水を確認する。
止水栓と便器（ロータンク）の接続方式を確認してください。給水方式によって分岐金具の取付方法が異なります。
※サプライ管を取り付ける場合は**【補足 1】**をご覧ください。（☞ 11 ページ）

■止水栓とロータンクが給水ホースで接続されている場合（袋ナット固定）





3. 給水ホースを取り外す。
※このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。



4. 分岐金具を止水栓に取り付ける。
（締付トルク 10 ～ 15N･m {100 ～ 150kgf･cm}）



5. 給水ホースを取り付ける。
※給水ホースがねじれないように注意してください。



【注意 1-1】
● **止水栓にすでに分岐栓や旧タイプの分岐金具が付いている場合、必ずそれらを外し、付属の分岐金具を使用する。**
※漏水の原因になります。

施工の流れ

■止水栓と便器（ロータンク）が給水ホースで接続されている場合（クリップ固定）

〈壁給水の場合〉





〈床給水の場合〉





3. 給水ホースと給水ソケットを取り外す。
【参考 1-1 参照】

※このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。

〈壁給水の場合〉



〈床給水の場合〉



【参考 1-1】

● クリップを外す際は、下方向に押すようにして外す。



● クリップとクリップカバーが別体の場合、クリップカバーを外してからクリップを外す。



4. 分岐金具を止水栓に取り付ける。
（締付トルク 10 ～ 15N·m {100 ～ 150kgf·cm}）



5. 給水ホースと給水ソケットを取り付ける。
【注意 1-2 参照】【注意 1-3 参照】
（締付トルク 10 ～ 15N·m {100 ～ 150kgf·cm}）

〈壁給水の場合〉



〈床給水の場合〉



※取付け後にクリップを回し、確実にはまっていることを確認してください。また、給水ホースを軽く引き、確実に接続されていることを確認してください。

【注意 1-2】

● O リングにキズを付けないように注意する。
※O リングが切れたりキズが付いたりすると漏水します。

【注意 1-3】

● クリップは確実にはめ込む。



● クリップとクリップカバーが別体の場合、クリップカバーは下記のようにはめ込む。



■止水栓と便器（タンク）がサプライ管で接続されている場合





3. サプライ管を外す。【注意 1-4 参照】

タンク側と止水栓側の袋ナットをゆるめてサプライ管を外します。

※このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。

4. 分岐金具を取り付ける。

パッキン（黒：厚さ 2mm）を入れて分岐金具を止水栓に取り付けます。
（締付トルク 10 ～ 15N·m {100 ～ 150kgf·cm}）



サプライ管を切断して取り付ける場合は、**【補足 1】**をご覧ください。（☞ 11 ページ）

5. フレキシブル管を取り付ける。

【注意 1-7 参照】【注意 1-8 参照】【注意 1-9 参照】

※【フレキシブル管の使用可能な条件】を確認してください。（☞ 7 ページ）

※ フレキシブル管がねじれないように注意してください。

（締付トルク 10 ～ 15N·m {100 ～ 150kgf·cm}）



補足 1 サプライ管の取付け【注意 1-4 参照】

1. サプライ管（分岐金具側）を切断する。
【注意 1-5 参照】
※サプライ管の切断にはパイプカッターを使用します。



2. サプライ管を取り付ける。
【注意 1-6 参照】【注意 1-7 参照】【注意 1-8 参照】
（締付トルク 10～15N·m {100～150kgf·cm}）



【注意 1-4】
- **止水栓やサプライ管に無理な力をかけない。**
※破損して漏水する恐れがあります。

【注意 1-5】
- **サプライ管のツバ部は絶対に切断しない。**
- **サプライ管の切断は必ずパイプカッターを使用し、切断後は必ず水洗いなどで完全に切り粉を取り除いてから接続する。**
- **止水栓が上下に 5mm 以上動く場合は、動かないように止水栓を固定する。固定できない場合は、別売のタンク給水ホース（品番：CWA-24C）を使用する。**
※漏水の原因になります。

【注意 1-6】
- **各部品の向きと順序を間違えないようにする。**
※間違えると漏水します。
- **既存のサプライ管に割リングが付いていない場合は、別売のタンク給水ホース（品番：CWA-24C）を使用する。**
※漏水の原因になります。
- **サプライ管の接続は確実に行う。**
※漏水の原因になります。

【注意 1-7】
- **ストレーナー付便器の場合は、別売のストレーナー付パッキン（品番：26-10-2）に交換する。**
このとき同梱のパッキン（青：厚さ 2mm）は取り付けない。

【注意 1-8】
- **ボールタップが回転しないように固定しながら袋ナットを締め付ける。**
※ボールタップが回転すると浮玉がタンク側壁と干渉して止水不良の原因になります。



【注意 1-9】
- **フレキシブル管は鋭角に曲げない。**
（最小曲げ半径：10mm）
※破損して漏水の原因になります。
- **フレキシブル管は端から 40 mm以内は曲げない。**
※取付けできない可能性があります。
- **フレキシブル管は何度も曲げ直さない、切断しない。**
※3 回以上曲げ直すと、破損して漏水の原因になります。
- **破損した場合は、破損箇所に触れない。**
※ケガをする恐れがあります。
- **パッキンは必ず付属品を使う。**
※漏水の原因になります。
- **フレキシブル管を曲げるときは、工具を使用しない。**
※破損して漏水の原因になります。



補足 2 既存の便座の取外し【参考 2-3 参照】

■ボルト式の場合

1. 便器裏側の便座取付ボルトのナット、スリップワッシャー、半球パッキンを外す。
2. 便座を持ち上げて便座取付ボルトごと取り外す。



■さや式の場合

1. 既存の便座を持ち上げて外す。
2. さやの中のボルトをゆるめて、ボルトを下に押し込む。
3. さや 2 本を便器から抜きとる。

2 シャワートイレ本体の取付け

1. 本体着脱プレートの取付位置を確認する。

便座取付穴と本体着脱プレートの取付位置を合わせます。



A 位置：標準便器用
B 位置：大型便器用

便座取付穴～便座先端までが、約 440mm…A 位置
約 470mm…B 位置

※ 本体着脱プレートはパッキン（黒）が付いている側を便器側に向けます。



2. 本体着脱プレートを固定する。【注意 2-3 参照】

①本体取付ボルト 2 本を穴に差し込みます。
②本体取付ボルトに半球パッキンとスリップワッシャーを通して六角ナットを取り付け、本体がガタつかないよう確実に固定します。（締付トルク 2.0～2.5N·m {20～25kgf·cm}）



※ナット類や本体取付ボルトは樹脂製です。必ず手で締め付けてください。
※半球パッキンは、球面部が陶器側ですので組付方向に注意してください。

3. 本体給水ホースを本体側に取り付ける。

【注意 2-1 参照】【注意 2-2 参照】【参考 2-1 参照】

①保護カバーを外します。
②本体給水ホースを差し込みます。給水ソケットは回転しますが、これは構造上によるもので、故障ではありません。【注意 2-4 参照】



③クリップで固定します。【注意 1-2 参照】【注意 1-3 参照】【注意 2-5 参照】【参考 1-1 参照】
※クリップに方向性はありません。
※取付後にクリップを回し、確実にはまっていることを確認してください。また、給水ホースを軽く引き、確実に接続されていることを確認してください。



4. シャワートイレ本体を取り付ける。

①本体を本体着脱プレートの手前に置きます。
②本体着脱プレートの中心と本体背面部の凸部を合わせます。



③本体を本体着脱プレートが見えなくなるまで、奥にゆっくりスライドさせます。
※「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと押し込んでください。
※本体を前後左右に軽く揺らして、確実に固定されていることを確認してください。
※本体のガタつきが気になる場合は、上面ボルトをしっかりと締め付け直してください。（2 -2- ②）
※本体着脱の構造上、ガタつきは完全にはなくなりません。

施工の流れ

5. 本体給水ホースを分岐金具側に取り付ける。

①保護カバーを外します。
②本体給水ホースを差し込みます。
【注意 2-4 参照】



③クリップで固定します。
【注意 1-2 参照】【注意 1-3 参照】
【注意 2-5 参照】【参考 1-1 参照】
※クリップに方向性はありません。
※取付後にクリップを回し、確実にはまっていることを確認してください。また、給水ホースを軽く引き、確実に接続されていることを確認してください。



【注意 2-1】
● **取付けの際は、必ず付属の部品を使用する。**

【注意 2-2】
● **電源プラグに衝撃をかけたり、便器内に水没させないように注意する。**

【注意 2-3】
● **ボルトの締付けは偏りのないよう、左右交互に少しずつ行う。**
※締付けが緩いと便座がずれたり外れたりする原因になります。

【注意 2-4】
● **本体給水ホースが折れ曲がってしまう場合は、分岐金具の向きを調節する。**
※破損して漏水する恐れがあります。

【注意 2-5】
● **クリップの先端が「カチッ」と音がするまで確実にはめ込む。**
※漏水の原因になります。

【参考 2-1】
● **ノズルが、便器のリム部に乗り上げないように取り付けてください。**



【参考 2-3】
● **便器によっては、便座の取外し方が説明と異なる場合があります。**
● **取り外した便座は、引っ越しのことなどを考え、保存しておくことをお勧めします。**

【参考 2-2】
● **本体を外すときは、以下の手順で行います。**
① 本体向かって右側にあるロックレバーを押しながら、**約 2cm** スライドさせます。
② **ロックレバーから指を離して**、さらにスライドさせます。



下の方を持って引き出します。

3 電源の接続



- **「アース線」をアース端子に接続する**
- **「電源プラグ」をコンセント（100V）に差し込む**
- **「洗浄強さ」の表示ランプが点灯していることを確認する**

[注意]
●電源プラグを差し直すときは、10 秒程度時間をあけてください。

⚠ 警告

禁止

●AC100V 以外では使用しない。
●タコ足配線はしない。
※ 火災の原因になります。

⚠ 警告

アース接続

アース線はコンセントのアースターミナルへ確実に接続する。
※ 感電などの原因になります。

4 試運転（施工が終わったら、次の要領で試運転を行います。）

● 水漏れ箇所はありませんか？

1. 止水栓を元の位置まで開く。

	チェック欄	確認内容	
漏水確認		漏水していませんか？ ※ 便器洗浄を数回行ってください。 （給排水接続部は数回繰り返して水を流さないと、確認が困難な場合があります。）	
	□	① 止水栓部および給水ホースとの接続部	
	□	② 本体と給水ホースとの接続部	

● おしり・ビデ洗浄は正常ですか？


着座スイッチ（本体に内蔵）
※ CW-RG2 型の場合

【注意 4-1 参照】【注意 4-2 参照】

1. 電源が入っていることを確認する。
2. 腕で便座を押し、着座スイッチを入れる。〈CW-RG2 型の場合〉

確認機能	チェック欄	確認内容	
おしり ノズル	□	1. ノズルから水が出ますか？ ※ 温水タンクが満水でない場合、洗浄強さが「弱」、「中」にあると、シャワーが出ないことがあります。必ず洗浄強さの設定を「強」にしてください。またシャワーが噴出するまでに約 1 ～ 2 分かかることがあります。 ① (おしり) を押します。 ② シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。	おしり
	□	2. (止) を押すと水が止まりますか？	
ビデ ノズル	□	1. ノズルから水が出ますか？ ※ 温水タンクが満水でない場合、洗浄強さが「弱」、「中」にあると、シャワーが出ないことがあります。必ず洗浄強さの設定を「強」にしてください。またシャワーが噴出するまでに約 1 ～ 2 分かかることがあります。 ① (ビデ) を押します。 ② シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。	ビデ
	□	2. (止) を押すと、水が止まりますか？	

※ シャワー使用時とその前後など、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。
※ 水の出かたが悪い場合は、ストレーナーを清掃してください。（☞ 28 ページ）

【注意 4-1】

● **着座スイッチがあるため、おしり洗浄、ビデ洗浄は着座しないと作動しない。〈CW-RG2 型の場合〉**
※ 脱臭スイッチはありません。自動でファンが作動します。

【注意 4-2】

● **タンクへの給水が止まらなくなったり、給水しなくなった場合は、浮玉がタンク内側の壁に当たっていないことを確認する。浮玉がタンク内側の壁に当たっている場合は、以下の要領で直す。**

1. タンクのナットを緩めて、ボールタップを垂直に立てます。
2. ボールタップを手で押え、タンクのナットを締め直します。



3. 温度を調節する。

● (温水) を押す

※シャワー温度を調節します。温水温度は 4 段階（「切（水温）」、「低（約 32℃）」～「高（約 40℃）」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

● (便座) を押す

※便座温度を調節します。便座温度は 4 段階「(切 (室温)」、「低 (約 28℃)」～「高 (約 36℃)」に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。
※それぞれのスイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わります。



4. 約 15 分たった後、温水が出るか、便座が温まるかを確認する。

確認機能	チェック欄	確認内容	
おしり ノズル	□	1. ノズルから適温の温水が出ますか？ ① (おしり) を押します。 ② シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。	おしり
	□	2. (止) を押すと温水が止まりますか？	
暖房便座	□	1. 便座に手で触れ、暖かくなっていますか？	便座

（参考）
- ●シャワーと便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する 10 ～ 15 分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。
- ●省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としています。使用環境などによっては、便座が冷たいと感じる場合があります。
- ●操作部の表示ランプは、ボタン操作後数秒で消灯します。

⚠ 警告

指示実行

次のような方が使用されるときは、周りの方が便座温度を「切」にする。
- お子さま
- お年寄り
- 病気の方
- ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- 疲労の激しい方

※「切」以外の設定で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

〈操作部〉



一般的な使い方

STEP 1

便座に座る



便座に座ると着座スイッチが反応し、脱臭ファンが自動的に作動します。

※この機能のついていない機種があります。6 ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。

STEP 2

シャワーで洗う

おしり を押す

局部周辺に付着した汚物を洗い流す機能です。
ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗浄します。

ビデ を押す

局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
ノズルの先端からシャワーが出て、女性のデリケートな部分を洗います。

洗浄強さを調節するときは 弱 または 強 を押す

※洗浄強さは 3 段階あります。スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますので、お好みの強さに調節してください。
※洗浄強さの感じ方には個人差があります。

止めるときは 止 を押す

[注意]
- 便座には、深く腰掛けてください。
  深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
  ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

❖おしり・ビデ洗浄は
2 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

❖洗浄強さが「弱」ではノズルが出てこない。
このシャワートイレは、水道圧によってシャワーを噴出する構造となっています。水道圧が低いところでは、洗浄強さが最弱付近にあると、シャワーが届かないことがあります。このようなときは、洗浄強さを強くしてください。（☞ 17 ページ）

❖温水になるまで約 10 分かかります。
「おしり洗浄またはビデ洗浄」を長時間使用すると、シャワー温度がしだいに低下し、最後は水になります。
温水になるまで約 10 分間かかります。

❖ノズルオートクリーニングについて
おしり・ビデ洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

❖ノズル付近から出る水は
洗浄の前後や温水温度を調節したときなど、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。
※上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合は、止水栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターへご連絡ください。

STEP 3

立ち上がって 1 分後に脱臭停止

便利な使い方

お好みの設定に

各種の設定を変更することができます。
操作方法のボタンを同じタイミングで 2 秒以上押すことで設定を「入」にすることができます。

機能説明		操作方法
自動脱臭「切」〈CW-RG2 型の場合〉	自動で脱臭が作動しないようになります。	強 ＋ 便座
便座ヒーターオート OFF〈CW-RG2 型の場合〉	便座に座ると自動で便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドがおこりにくくなります。	弱 ＋ 便座
洗浄強さをさらに強く	おしり洗浄の洗浄強さ「強」をさらに 1 段階強くすることができます。	強 ＋ 温水
洗浄強さを細かく設定	おしり洗浄・ビデ洗浄の洗浄強さを 3 段階から 5 段階に切り替えることができます。 3 段階：弱 / 中 / 強 → 5 段階：弱 / 弱中 / 中 / 中強 / 強	弱 ＋ 温水

※ セット完了時、点検ランプを除くすべての表示ランプが同時に 1 回点滅します。

元の設定に戻すときは、もう 1 度、操作方法ボタンを同じタイミングで 2 秒以上押す

※ セット完了時、点検ランプを除くすべての表示ランプが同時に 2 回点滅します。

〈操作部〉



節電【ワンタッチ節電（8 時間）】

長時間使用しない夜間など、スイッチを押してから 8 時間、温水と便座のヒーターを「切」にして消費電力を抑える節電機能です。8 時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻し、24 時間ごと（毎日同じ時間から）に繰り返します。

温水 と 便座 を同じタイミングで 2 秒以上押す

※操作部の節電ランプが点灯します。



※8 時間経過すると、自動的に機能は元の状態に戻り「待機中」になります。

ワンタッチ節電を解除するときは 温水 と 便座 を同じタイミングで 2 秒以上押す

※操作部の節電ランプが消灯します。

（参考）
- 停電時や電源プラグを抜いたときは、ワンタッチ節電の設定がリセットされます。
- 節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。
- 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。

お買い上げ時の設定に戻す

「便利な使い方」の操作で本商品の設定を変更した場合でも、すべての機能をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

おしり と洗浄強さ 強 、 弱 を同じタイミングで 2 秒以上押す

※セット完了時、点検ランプを除くすべての表示ランプが同時に 2 回点滅します。
※CW-RG1 型には着座スイッチがありません。本操作を行う際は止水栓を閉めるなど、誤ってシャワーが噴出しないように注意してください。

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。

機能説明		お買い上げ時の設定
脱臭	自動脱臭	入
節電	ワンタッチ節電	切
洗浄強さ	「強」をさらに 1 段強くする	切
	洗浄強さを細かく設定する	3 段階
温水温度		低
便座温度		低
便座ヒーターオート OFF		切

変更した設定の記憶について

「便利な使い方」などで設定を変更した場合、電源プラグを抜いても変更した設定は記憶されています。（ワンタッチ節電は電源プラグを抜くと設定がリセットされます。

知っておいていただきたいこと

着座スイッチで誤操作を防止します。〈CW-RG2 型の場合〉

人が座っていないときに誤ってスイッチを押してもシャワーが噴出しないよう、着座スイッチが付いています。

※便座に座らないと［おしり洗浄］、［ビデ洗浄］の各機能が作動しません。
※便座に便座カバー・便フタカバーを付けた場合、不適切なカバーをご使用になると着座スイッチが入りっ放しになったり、また入らなかったりすることがあります。

着座スイッチは、次のような場合に正しく作動しないことがあります。
●前にかがんだり、前寄りに座った場合
（特に幼児や児童などの身長が低い方がご使用の場合）
※便座に深めに座るなど、座り方を変えてみてください。

便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。



便座の側面が冷たい。

便座の暖房機能は便座上面を暖めることを目的としているため、側面に触れると冷たく感じることがあります。



便座・便フタはゆっくり閉じます。

便座・便フタには、誤って閉じたときなど、衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるように［スローダウン機構］が装備されています。

※強引に閉じると故障の原因になることがありますのでご注意ください。

漏電が起こると電気を遮断します。

本体内部で漏電が発生すると、事故防止のために各機能を停止させ、すべての表示ランプが消えます。

すべての表示ランプが消えているときは

電源プラグをコンセントから抜き、10 秒程度時間をあけて再び差し込みます。

※上記の操作をしても、すべての表示ランプが消えているときは、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または、LIXIL 修理受付センターへご連絡ください。

ラジオやテレビに雑音が入る。

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、雑音が入ることがあります。このような場合は、雑音が入らない位置までラジオやテレビを離して使用してください。

小用時には。

●洋風便器で立小便をする場合、小便がはねて外へ飛散し、床や壁を汚すことがあります。座ってご使用いただければ、小便の飛散は軽減できます。
●着座した姿勢で小便をする場合、着座位置や小便をする方向によっては、はね返ることがあります。着座位置をずらすか、トイレットペーパーを敷いていただければ、はね返りは軽減できます。

省エネのために。

●使用後は便フタを閉じる
●便座カバーを取り付ける
●便座や温水の設定はむやみに高温にしない
●季節の気温に合わせてこまめに温度調節をする
●節電機能のある機種ではできるだけ節電機能を利用する
●長時間の外出など、不在時はこまめに電源を切る

※便座カバーは、こまめに洗濯して清潔さを保ってください。
※凍結の恐れがある場合は、電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておく必要があります。「凍結しそうなときは」をご参照ください。
（☞ 20 ページ）

凍結しそうなときは

冬期などの冷え込みが厳しい場合、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。
（電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておきます。また、節電機能は解除します。）

一般的な凍結防止方法

1 便座を「高」、温水を「高」にして、便フタを閉じる



2 節電を解除する（☞ 18 ページ）

3 室内を暖房する

※ もし室内が暖房できない場合は、以下の手順を行ってください。

A: 室内に水抜栓がある場合

4 水抜栓を操作して、配管内の水を抜く

5 洗浄ハンドルを操作して、ロータンク内の水を抜く

6 本体を便器から取り外す

※ 23,24 ページの3、5の操作を行ってください。

7 給水ホースから水を抜く

① ストレーナーの下に洗面器などを置く
② 給水ソケットを手で支えながら、工具で反時計回りに回して、ストレーナーを外し、ストレーナー部やＯリング部についているゴミを水洗いして完全に取り除く

〈操作部下〉



③ 給水ホースを持ち上げるようにして、ホース内の水を完全に抜く



8 本体を便器に取り付ける（☞ 24 ページ）

9 おしり を押し、本体バルブ内の水を抜く

※ 便座を手で押して、おしり を押してください。

10 約 5 秒後、止 を押す

11 水抜き完了後、もう一度本体を取り外し、給水ソケットを手で支えながら、ストレーナーを工具でしっかりと締め付ける

〈操作部下〉



12 本体を便器に取り付ける（☞ 24 ページ）

13 電源プラグをコンセントに差し込む

B: 流動式便器の場合

4 便器本体の流動ハンドルを操作する

※ ロータンク内の水が絶えず便器内に流れるようにします。詳しくは、便器の取扱説明書をご覧ください。

C: どちらでもない場合

4 給水ホースから水を抜く

※ 21 ページの1～4、7～12の操作を行ってください。

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
（☞ 14,15 ページ）

■もし凍結してシャワーが出なくなったら
万一、給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワーが噴出しない場合は、温かいお湯に浸した布などで、給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解凍するか、または室内を暖めて自然解凍を待ってください。

[注意]
- 給水ホースに熱湯や熱風をかけないでください。
  ※ 給水ホースが破損する恐れがあります。
- 凍結している部分によっては、解凍中に水が噴出することがあります。解凍中は、こまめに様子をうかがってください。

⚠注意

指示実行

凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行う。

※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

長期間使用しないときは

以下の場合は下記の手順にしたがって温水タンクの水抜きを必ず行い、電源を抜いてください。
●旅行などで長い間、シャワートイレを使用しないとき。（水が汚れて詰まりの原因になります。）
●別荘などで使用しないとき。（人のいない家では予想以上に温度が下がり、シャワートイレ内の水が凍って破損し、漏水する恐れがあります。）

水抜きのしかた

1「止水栓」を閉めて、給水を止める
※止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。



2 洗浄ハンドルを操作して、ロータンク内の水を抜く
3 電源プラグをコンセントから抜く
4 本体を便器から取り外す（☞ 23 ページ）
5 温水タンクから水抜栓を外して、温水タンクから水を抜く
あらかじめ水受け（約 1L 以上入るもの）を用意します。
マイナスドライバーを使って、水抜栓を反時計回りに 90˚ 回して外します。
※出し始めは水の勢いが強い場合がありますので、ご注意ください。



6 水抜き完了後、水抜栓を取り付ける
マイナスドライバーを使って、水抜栓を時計回りに 90˚ 回して確実に取り付けます。

7 給水ホースから水を抜く
① ストレーナーの下に洗面器などを置く
② 給水ソケットを手で支えながら、ストレーナーを工具で回して外して、ストレーナー部や O リング部に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く



③ 本体を傾けてストレーナー取付口から、給水ホース内の水を抜く
※給水ホース内の水が抜けるよう、ホースを持ち上げてください。

8 本体を便器に取り付ける（☞ 24 ページ）
9 電源プラグをコンセントに差し込む

10 おしり を押し、本体バルブ内の水を抜く
※便座を手で押して おしり を押してください。

11 約 5 秒後、止 を押す

12 水抜き完了後、もう一度本体を取り外し給水ソケットを手で支えながら、ストレーナーを工具でしっかりと締め付ける



13 本体を便器に取り付ける（☞ 24 ページ）
14 電源プラグをコンセントから抜く

■凍結の恐れがある場合は便器の凍結防止方法を行ってください。
※詳しくは便器の取扱説明書をご確認ください。

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
（☞ 14,15 ページ）

⚠注意

●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉める。
●ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締める。
●ストレーナーを取り付ける際は、ゴミが O リングに付着していないことを確認する。
※ O リングにゴミが付着していると、漏水し室内浸水の原因になります。

お掃除・お手入れ

お手入れの効果を正しくあげるため、汚れや場所にあった洗剤、道具を使いましょう。
また、少しでも楽にお掃除・お手入れしたい方にはおすすめの便利グッズもあります。
ただし、使ってはいけない道具・洗剤もありますのでご注意ください。

お掃除道具

種　類		使う場所
柔らかい布	使い古したタオル、着古したＴシャツなどを適当なサイズに切ってお使いください。	便座・便フタ カバー類・便器部
スポンジ	小さく、できるだけ柔らかなもの。	ノズル先端部
ゴム手袋	手アレ防止に。水や洗剤が入らないように折り返して使いましょう。	–
歯ブラシ	隠れた部分や細かいところに大活躍。使い古しのものを。	脱臭フィルター

お掃除の場所と汚れの種類

便フタ・便座・カバー	23 ページ
ホコリ・手アカ・小水のシミ	

便座と便フタのすき間	25 ページ
ホコリ・手アカ・小水のシミ	

ノズル	26 ページ
水アカ・小水のシミ	

便器
便器の取扱説明書をご覧ください。

[注意]
●お掃除･お手入れのときは､必ず電源プラグを抜いて､すべての表示ランプが消灯していること確認してください。

⚠警告

シャワートイレ本体や電源プラグに水や洗剤をかけない。
※ 感電・火災の原因になります。

⚠注意

プラスチック部のお手入れは、便座に使用できる（プラスチック用）洗剤を使用する。
※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールなどを使用すると、プラスチック部が破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあります。

□お掃除・お手入れ方法

○便座・便フタ・
隠れた部分のお掃除【本体スライド着脱】…23
○便フタを外して掃除する ……25
○ノズルのお掃除と先端の取替え ……26
○脱臭効果が弱くなったら〈脱臭付の場合〉…27
○シャワーが弱くなったら ……28
○引越しなどで本体を移設するときは…29

便座・便フタ・隠れた部分のお掃除【本体スライド着脱】

便座・便フタ・カバー類（プラスチック部）のお掃除

● 柔らかい布で水ぶきをしてください。

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼった柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

● お手入れには当社純正の「トイレ用お掃除ティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」（別売品）をおすすめします。（☞ 38 ページ）

市販の便座用洗剤も使用できますが、中には適さない商品もあります。
ご不明な点は、洗剤メーカーにご確認してからご使用ください。

[注意]
- ●乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。
  ※キズが付く原因になります。

LIXIL のお掃除グッズ（☞ 38 ページ）

種　類		使う場所
トイレ用 お掃除ティッシュ 〈CWA-36-4SET〉	プラスチックを傷めず、除菌効果に優れています。使用後、便器にそのまま流せます。	便座・ 便フタ・ カバー類
シャワートイレ お掃除クリーナー 〈CWA-20〉	プラスチックを傷めないスプレー式。シュッと吹きかけふき取るだけ。脱臭剤配合で、便器にも使えます。	便座・ 便フタ カバー類・ 便器部

本体を外して便器全体や本体裏側の掃除ができます。細かいところまで、しっかり掃除したいときに便利です。

本体の取外し

1 電源プラグをコンセントから抜く

[注意]
- ●電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
  ※故障の原因になります。

2 止水栓を閉めて給水を止める

※止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。



3 本体を外す

※本体向かって右側にあるロックレバーを押しながら、本体を手前にスライドさせます。



4 温水タンクの水を抜く（☞ 21 ページ）

※温水タンク内に水が入っていると、漏電の恐れがあります。

❖抗菌部位について

ノズル・便座に抗菌プラスチックを採用しています。

❖ KILAMIC 抗菌商品について
- ●KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜などが表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- ●KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。したがって感染などが防げるわけではありません。

❖キレイ便座について

キレイ便座は、汚れのたまりやすい便座のつなぎ目をなくした、お掃除のしやすい便座です。

- ●抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格 SIAA に適合した製品です。
  KILAMIC 抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会 (SIAA) の推進によって抗菌 JIS 規格 (JISZ2801) から ISO 規格 (ISO22196) になりました。

5 本体を便器リム部に静かに置く



[注意]
- コード類や給水ホースを引っ張らないでください。
  ※ 破損や漏水の恐れがあります。
- 本体の取外時や掃除時には、ていねいに扱ってください。
  ※ 漏水・故障の原因となります。
- 本体は、電源を入れたまま絶対に裏返さないでください。
  ※ 故障の原因になります。
- 便器を掃除しているとき、洗剤が本体にかからないように注意してください。また、便器に洗剤が残らないように水ぶきしてから本体を取り付けてください。
  ※ 洗剤が本体に付着すると故障の原因になります。
- 開口部やノズル付近に手や物を入れないでください。
  ※ 手をケガしたり、故障の原因になります。



⚠警告

シャワートイレ本体や電源プラグに水や洗剤をかけない。
※ 感電・火災の原因になります。

本体の組付け

1 本体を取り付ける

① シャワートイレ本体を便器の上に置き、本体着脱プレートの中心と本体後部にある凸部を合わせる



② 本体を本体着脱プレートが見えなくなるまで奥にゆっくりスライドさせる
※ カチッと音がなるまでしっかりと押し込んでください。
固定後、本体を軽く前後左右に揺らして、確実に固定されていることを確認する

2 止水栓を元の位置まで開く

各部に漏水がないことを確認してください。



3 電源プラグをコンセントに差し込む

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
（☞ 14,15 ページ）

[注意]
- 本体が確実に固定されていることを確認してください。
  ※ 固定が不十分ですと便器から本体が外れることがあります。
- ホース類を無理に曲げないでください。
  ※ つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなくなります。

便フタを外して掃除する

便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部を掃除するときや便フタを丸洗いするのに便利です。

便フタの取外し

1 電源プラグをコンセントから抜く

2 便フタを両手で持ち、右側を外側に開くように上げて、本体のへこみ内にあるピンからピン穴を外す



3 便フタを浮かせて左側にずらし、便フタを外す



便フタの組付け

1 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込む



2 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴とピンを合わせて、便フタを取り付ける



3 電源プラグをコンセントに差し込む

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
(☞ 14,15 ページ)

[注意]
- ●便フタに無理な力を加えないでください。
  ※破損する恐れがあります。
- ●便フタを外した状態で便座を開かないでください。
  ※カバーや便座にキズが付いたり破損する恐れがあります。
- ●便フタを外したまま使用しないでください。

ノズルのお掃除と先端の取替え

ノズルの掃除には、以下の方法があります。
- 使用中（着座中）にお好みでノズルを洗うことができます。**“ノズル洗浄”**
- 日頃の掃除時、ノズルを伸ばし、しつこい汚れをスポンジなどで落とせます。
- ノズル先端の汚れが落ちない場合は、先端のみ交換することができます。

※別売品の購入方法については「別売品の購入方法」（☞ 38 ページ）をご覧ください。

使用中（着座中）のノズル掃除

1 (ノズルそうじ)を押す

※ノズルが本体に収納されたまま、約 6 秒間洗浄します。

❖オートクリーニング機能について
おしり・ビデ洗浄の前後に、ノズルやその周辺を自動洗浄する**オートクリーニング機能**が付いています。

お手入れ時のノズル掃除

1 ノズルを引き出す

※おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出します。

2 スポンジなどで掃除する



[注意]
- ノズルに強い力をかけないでください。
  無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  ※故障の原因になります。
- 歯ブラシでこすらないでください。
  ※キズが付く原因になります。

ノズル先端の取外し

1 電源プラグをコンセントから抜く

2 ノズルツマミを持って、ノズルを引き出す

3 引き出したノズル先端を真っすぐに引っ張り、取り外す

※ノズル先端を引っ張る方向に注意し、ノズルに沿って真っすぐに引っ張ってください。



[注意]
- ノズル先端を取り外す際は、ノズルツマミを持たないでください。
- 取り外す際、陶器部などで、手をぶつけないよう注意してください。
- O リングにキズを付けないよう注意してください。

ノズル先端の取付け

1 交換用のノズル先端を、ノズルに差し込む

※ノズルは自動で本体内に戻る仕様になっています。ノズルが本体内に入ってしまった場合は、ノズル先端をそのまま押し込んで取り付けます。

※ノズル先端が、確実にはまっていることを確認してください。



[注意]
- ノズルは、おしり用とビデ用があります。
  お間違えのないよう注意してください。
- ノズル先端は、穴が開いている方が上になるように取り付けてください。
- O リングにキズを付けないよう注意してください。

2「結合部」を確認する

※結合部が平らになっていることを確認します。



3 電源プラグをコンセントに差し込む

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
（☞ 14,15 ページ）

脱臭効果が弱くなったら〈脱臭付の場合〉

この機能のついていない機種があります。
6 ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。
「脱臭フィルター」にホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、お手入れしてください。

脱臭フィルターのお手入れのしかた

1 電源プラグをコンセントから抜く
2 本体を便器から外す（☞ 23 ページ）
3 本体右底面にある、「脱臭フィルター取付口」から、脱臭フィルターを取り出す
※脱臭フィルターが取り出しにくい場合は、マイナスドライバーなどの工具を使用してください。

〈本体右底面〉



4 フィルターのホコリなどを歯ブラシなどで取り除く



5「脱臭フィルター」を組み付ける



※突起のある面が上面に来るように取り付けてください。

6 本体を便器に取り付ける（☞ 24 ページ）
7 電源プラグをコンセントに差し込む

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
（☞ 14,15 ページ）

❖フィルターのお手入れをしてもニオイが気になるときは
シャワートイレ内部にニオイを吸収する部品が入っています。
フィルターのお手入れをしてもニオイが気になるようでしたら、部品の交換を依頼してください。（☞ 35 ページ）

シャワーが弱くなったら

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては 2 年に 1 回程度です。）

ストレーナーのお掃除のしかた

1「止水栓」を閉めて、給水を止める

※止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。



2 電源プラグを抜く

3 本体を便器から取り外す（☞ 23 ページ）

4 本体向かって左下の給水ソケットを手で支えながら、中央にある「ストレーナー」を工具で回して外す

※このとき少量の水がこぼれますので、洗面器などを下に置いてください。

〈操作部下〉



❖ストレーナーを外す際

給水ソケットも回転しますが、これは構造によるもので、故障ではありません。

[注意]

●ストレーナーを外す際は、給水ホースにキズを付けないように注意してください。

5「ストレーナー」や「O リング」に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く



6 給水ソケットを手で支えながら、「ストレーナー」を工具で確実に締め付ける

※ストレーナーの取付部分に段差がなくなるまで締め付けます。

〈操作部下〉



[取付時の注意]

●ストレーナーを外して水洗いした場合は、しっかりはまっていることを確認してください。

7 本体を便器に取り付ける（☞ 24 ページ）

8「止水栓」を元の位置まで開く



9 止水栓部から水漏れしていないか確認する

10 電源プラグを差し込む

■再び使用するとき
必ず試運転の項目を確認してください。
（☞ 14,15 ページ）

⚠注意

●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉める。

●ストレーナーを取り付ける際は、段差がないようにしっかり締める。

●ストレーナーを取り付ける際は、ゴミが O リングに付着していないことを確認する。

※ O リングにゴミが付着していると、漏水し室内浸水の原因になります。

■ストレーナーの汚れがひどい場合は
ストレーナーをねじ側と網側に外し、水洗いしてください。

※ O リングにキズを付けないように注意してください。O リングが切れたり、キズが付いたりすると漏水します。

※鋭利な物などで、網にキズを付けないよう注意してください。

※網が破れるとゴミが侵入し故障の原因となります。



引越しなどで本体を移設するときは

給水ホースの外しかた

1 クリップのすき間にマイナスドライバーを差し込む



2 すき間に差し込んだマイナスドライバーを、箱状部分のつけ根方向に押す



3「2」の状態から前に押し、ツメを外す



※前に押すとき、ドライバーを少しひねりながら行うと、押しやすくなります。

4 クリップを外して、給水ホースを外す

給水ホースの付けかた

1 止水栓と給水ホースを取り付ける



2 クリップを下図のとおり、“カチッ”と音がするまで取り付ける

※取付後、クリップを回し、確実に取り付けられていることを確認してください。また、給水ホースを軽く引き、確実に接続されていることを確認してください。



■シャワートイレ本体を移設のために取り外す場合は

引越しなどでシャワートイレ本体を移設する場合は、以下の手順で取り外してください。

1.「本体の取外し（☞ 23 ページ）」の手順に従って、シャワートイレ本体を取り外します。

2. 便器下側の六角ナットを外して、スリップワッシャー、半球パッキン、本体取付ボルト、本体着脱プレートを取り外します。



■シャワートイレ本体と便器の固定

本体着脱プレートを便器に取り付け、便器下から六角ナットを絞め付けます。

※ 本体がガタ付く場合も同様に、六角ナットを絞め付けてください。

※ ナットの締付けは片利きのないように左右繰り返して少しずつ行ってください。

修理を依頼する前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目を確認ください。
確認しても故障が直らない場合は、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。
保証期間内でも有料になることがありますので、下記項目や保証書の記載内容をよくご確認ください。

全機能

現　　象	原　　因	処　　置	ページ
すべての機能が動作しない	電源コンセントに電気がきていますか。	停電、ブレーカーなどを確認します。	―
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグを完全に差し込みます。電源プラグを差し直すときは、10 秒程度時間をあけてください。	13
	漏電していませんか。 洗浄強さの表示ランプが消灯していませんか。	電源プラグをコンセントから抜き、しばらくおいてから、再び差し込みます。それでも作動しない場合は、**電源プラグを抜き、修理を依頼してください。**	―

おしり洗浄・ビデ洗浄

現　　象	原　　因	処　　置	ページ
シャワーが出ない	止水栓が閉じていませんか。	止水栓を反時計回りに回します。	24
	ストレーナーが目詰まりしていませんか。	ストレーナーの掃除をします。	28
	水道圧が低くないですか。洗浄強さが最弱付近になっていませんか。	洗浄強さの【強】を押します。	16
	<CW-RG2 型の場合 > 着座スイッチは入っていますか。	便座に深く座るなど、座りかたを変えます。	19
	温水タンクが満水になっていますか。	試運転の項目を確認します。	14,15
シャワーが温かくない	温水温度が適当な温度に調節されていますか。	【温水】を押し、適当な温度に調節します。	15
	長時間洗浄しましたか。	約 10 分で温かくなります。貯湯式のため、おしり（ビデ）の使用時間に応じてシャワーの温度が低下しますが、異常ではありません。	―
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	18
シャワーが弱い	洗浄強さが弱になっていませんか。	洗浄強さの【強】を押します。洗浄強さを一番強くしてもまだ弱いと感じる場合、洗浄強さ【強】と【温水】を同じタイミングで 2 秒以上押すと、洗浄強さをさらに 1 段階強くすることができます。ただし、お湯切れが早くなるので注意してください。	16,17

おしり洗浄・ビデ洗浄（つづき）

現　　象	原　　因	処　　置	ページ
シャワーの向きがおかしい	ノズル先端の向きが正しいですか。	ノズル先端を正しい向きに取り付けてください。	26
他の機種と比べ、シャワーが強すぎる／弱すぎる／うまくあたらない	他機種からの買い換えの場合、交換前のものと製品の構造が異なるため、交換前のものに比べてシャワーの強さ、当たる位置に違いが感じられる場合があります。製品の特性であり、故障ではありません。		―

暖房便座

現　　象	原　　因	処　　置	ページ
便座が暖かくない	便座温度が適当な温度に調節されていますか。	【便座】を押し、適当な温度に調節します。	15
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	18
	<CW-RG2 型の場合 > 不適切な便フタカバーを使用していませんか。（着座スイッチが入りっぱなしになっていませんか。）	便フタカバーを外して使用してください。	―
長く座っていると便座がぬるくなる	<CW-RG2 型の場合 > 便座ヒーターオート OFF 機能が働いていませんか。	便座ヒーターオート OFF 機能を解除します。	17
	<CW-RG2 型の場合 > 1 時間以上便座に座っていませんか。	1 時間以上座り続けると、暖房便座が自動的に「切」の状態になります。便座から一度立ち上がり、座り直してください。	―
便座の側面が冷たい	便座の暖房機能は、便座上面を暖めることを目的としているため、側面に触ると冷たく感じることがあります。製品の特性であり、故障ではありません。		19

脱臭〈脱臭付の場合〉

現　　象	原　　因	処　　置	ページ
脱臭ファンが回りっぱなしになる	不適切な便フタカバーを使用していませんか。（着座スイッチが入りっぱなしになっていませんか。）	便フタカバーを外して使用してください。	―
脱臭ファンが回らない	自動脱臭が「切」にセットされていませんか。	自動脱臭を「入」にセットします。	17
	便座に 2 時間以上座っていませんか。	故障ではありません。便座に 2 時間以上座っていると、自動的に着座スイッチが「切」になります。	―
脱臭効果が弱くなった（ニオイが気になる）	脱臭フィルターにホコリなどが付着していませんか。	脱臭フィルターを掃除します。	27
	長期間使用していませんか。	シャワートイレ内部にニオイを吸収する部品が入っています。部品の交換を依頼してください。	27,35

その他

現　　象	原　　因	処　　置	ページ
便座裏に水滴が付着する	シャワーの飛び散りにより便座裏に水滴が付着した。	こまめにふき取ってください。また、深く腰掛けてご使用いただければシャワーの飛び散りが少なくなります。	―
本体がガタつく、ずれる	本体がロックされていますか。	本体をしっかり押し込んでください。	24
	本体着脱プレートが緩んでいませんか。	取付ナットを締め直してください。	29
点検ランプが点灯している	点検時期が来ている。	点検時期ですのでお早めに点検をお受けください。	34
●便座がガタつく ●便座裏側にある足が便器についていない	故障ではありません。 便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。便座前足の片側のみが便器につく設計になっていますので、そのままご使用ください。		19
漏水している	ストレーナーが緩んでいませんか。	ストレーナーを締めます。	28
	ストレーナーにゴミが付着していませんか。	ストレーナーを掃除します。	28
	温水タンク水抜栓が緩んでいませんか。	温水タンク水抜栓を締めます。	21
	湿度が高く結露していませんか。	こまめにふき取ってください。また、換気を十分にしてください。	―
温水または便座の表示ランプが点滅している	点滅している機能に不具合が生じています。	**故障していますので、コンセントから電源プラグを抜いて、修理を依頼してください。**	―
お買い上げ時の設定に戻したいとき	《便利な使い方》などで変更した機能を全てお買い上げ時の設定に戻します。	【おしり】と洗浄強さ【強】、【弱】を同じタイミングで 2 秒以上押します。	18

安全・安心にお使いいただくために

温水洗浄便座は電気製品のため、長期間ご使用いただくうちに経年劣化により事故に至る恐れがあります。
また、故障したままご使用を続けると製品事故に至る可能性がありますので、故障の場合はすぐにご使用を中止し、販売店、工事店または LIXIL 修理受付センターまでご連絡ください。

1. セルフチェック項目

シャワートイレの日常的な安全点検は、ご自身でも行うことができます。
下記のチェック項目をもとに、定期的な点検をお願いいたします。
点検をしていただいても故障が直らない場合や調子が悪い場合は、LIXIL 修理受付センターにご相談ください。

温水洗浄便座セルフチェック表

製品を末長くお使いいただくために、下のチェック項目により、定期的な点検をお願いいたします。

セルフチェックを行う前に、シャワーや温風などの各機能が正常に作動するか確認してください。

1つでも該当する場合　**次のような症状は、火災や感電、室内浸水の原因になります。電源プラグを抜き止水栓を閉めて、直ちに販売店か工事店または LIXIL 修理受付センターまでご連絡ください。**

	点検目安※	実施日					
便座・便座コード 便座や本体、便座コードに異常がある状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
❶ 本体や便座にひびや割れがありませんか? ゴム足は外れていませんか?	年2回以上	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
❷ 便座が異常に熱いときや冷たいときはありませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
❸ 便座の開閉はスムーズですか?便座のガタツキはありませんか?	年2回以上	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
水漏れ 本体や止水栓まわりから水漏れしている状態で使用を続けると、火災や感電、室内浸水の原因となります。							
❹ 水漏れがありませんか? 同時に、ロータンクの中の金具や浮き玉の動き、洗浄ハンドルの戻りなど、不具合がないことを確認してください。	年2回以上	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
電源コード・電源プラグ 温水洗浄便座の電源コードに異常がある状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
❺ 電源コードが熱くなっていませんか?傷んだり、挟み込んだりしていませんか。	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
❻ シャワートイレ本体・電源プラグ・コードが故障(異臭・異音)していませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
❼ 電源プラグにほこりがたまっていませんか? はい □ → ほこりを取り除いてください。	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
		/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

※点検目安は当社お勧めの期間です。

セルフチェックを行う前に、本ページの温水洗浄便座セルフチェック表の部分をコピーしてお使いください。

2. 点検時期お知らせ表示（タイムスタンプ）について



製品のご使用を開始して約 10 年が経過すると、点検ランプが点灯します。
この表示は、お客さまにご安心してご使用いただくための機能であり、機器の故障ではなく、長年のご使用で製品が安全に使用されているか、また劣化や故障がないかを確認する点検時期がきたことをお知らせするものです。
当社では「おまかせ点検（有料）」をご用意しております。
この機会に、内部的な確認を含んだ点検をおすすめいたします。

※お客さまの安心・安全を目的とした表示のため、お客さまによる操作ではこの表示を消灯することはできません。LIXIL トータルサービスのサービスマンによる「おまかせ点検（有料）」をお受けいただき、安全を確認した上で消灯いたします。

※詳しくは、お客さま相談センターへお問い合わせください。（TEL0120-179-400）

3. 製品の長期使用に関する本体表示について

(本体への表示内容）

●経年劣化により事故に至る恐れがあることをお知らせするために、本体に以下の内容の表示をしております。

■製造年（本体に西暦４桁で表示してあります。）

⚠ 警告	**【想定安全使用期間】10 年** 想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

（想定安全使用期間とは）

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で適正な取扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として想定されています。

この想定安全使用期間は無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を補償するものではありません。

■標準使用条件

環境条件	**電圧・周波数**	AC100V・50/60Hz	機器の定格電圧・周波数による
	温度	20℃	JIS A4422 による
	給水温度・給水圧	15℃・0.2MPa	JIS A4422 による
負荷条件	**定格負荷**	製品仕様による標準設置状態	JIS A4422 による
想定時間	４人家族（男性２人、女性２人）において、大便：1 回 / 日･人、小便男性：4 回 / 日･人、小便女性：4 回 / 日･人の使用回数で、一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ 15 秒間とする。		JIS A4422 による
取扱維持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている。		

❖経年劣化について

「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（☞ 30 ページ以降）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタつき
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合は、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から 2 年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■ 保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、
お客さまのご要望により有料修理いたします。
料金の内訳は、技術料 + 出張料 + 部品代です。

■ 連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 品名・品番・色番・製造番号
   （便フタ裏または製品本体の表示をご覧ください。）
3. お取付日（保証書をご覧ください。）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

※ご登録などをされるときには、便フタ裏または製品本体の表示が必要となります。決してはがさないようにしてください。



4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年です。
点検・修理の申し込みの際にお問い合わせください。
保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。
※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

■ 負圧破壊装置（バキュームブレーカー）の点検

●**負圧破壊装置（バキュームブレーカー）の点検の目安は、取付けの日から 6 年後です。**

負圧破壊装置（バキュームブレーカー）が故障すると水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になりますので点検が必要です。定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

■ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより 3 年たったもの

●部品が摩耗・劣化すると水漏れなどの原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例
例）止水弁、温水タンク、洗浄ノズル、便座、便フタ、スローダウン、脱臭ファンなど

〈定期的な点検・部品交換の目安〉



■温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

■長期間のご使用により点検ランプが点灯したら（☞ 34 ページ）

定期点検については、LIXIL 修理受付センターまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料（技術料）＋出張料＋部品代（交換した場合）です。

6. 商品についての使い方・お手入れ方法などのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL 0120-179-400
FAX 0120-179-430

受付時間　平日　9:00～18:00
土・日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

7. 商品についての修理・定期点検のご依頼は

LIXIL修理受付センター

TEL 0120-179-411
FAX 0120-179-456

受付時間9:00～20:00（365日受付）
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/support/

仕様

シリーズ名			RG シリーズ	
グレード			CW-RG2 型	CW-RG1 型
			脱臭・着座スイッチ	−
定格電源			AC100V 50/60Hz	
定格消費電力			300W	
省エネ区分			貯湯式	
年間消費電力量※1			164kWh/ 年（節電機能切時：230kWh/ 年）	
使用範囲	水道圧	最低必要圧力	0.06MPa（流動時）	
		最高水圧	0.75MPa（静水圧）	
使用温度範囲			0℃～ 40℃	
商品寸法			幅 477mm ×奥行 554mm ×高さ 176mm	
商品質量			約 3.6kg	約 3.4kg
電源コード			有効長さ :1.0m（アースコード付）（漏電保護機能は本体内部に搭載）	
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式（タンク容量）	貯湯式 (0.63L)	
		おしり吐水量	0.27 ～ 0.57L/ 分（3 段階調節）供給水圧 0.2MPa のとき	
		ビデ吐水量	0.45 ～ 0.65L/ 分（3 段階調節）供給水圧 0.2MPa のとき	
		温水温度	水温・約 32℃～ 40℃（計 4 段階切替） ワンタッチ節電 (8h) 設定時：水温	
		ヒーター容量	250W	
		安全装置	温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ	
	暖房便座	表面温度	室温・約 28℃～ 36℃※2(計 4 段階切替) ワンタッチ節電 (8h) 設定時：室温	
		ヒーター容量	45W	
		安全装置	温度ヒューズ	
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる 化学吸着方式	−
		脱臭能力	0.11m^3/ 分	−
	節電	ワンタッチ節電	8 時間後　自動復帰	

※ 1：省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値。
※ 2：省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。
トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

[注意] ●この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

別売品のご案内

当社では、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について

■ おしりノズル先端（品番：CWA-244）
■ ビデノズル先端（品番：CWA-245）

汚れが気になるときに交換できます。ノズル先端をいつも清潔に保てます。（☞ 26 ページ）



■ トイレ用お掃除ティッシュ（品番：CWA-36-4SET）

プラスチックを傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。
使用後、便器にそのまま流せます。
（☞ 22,23 ページ）



■ シャワートイレお掃除クリーナー（品番：CWA-20）

プラスチックを傷めないスプレー式シャワートイレ専用洗剤です。シュッと吹きかけて、ただふき取るだけ。
脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。
（☞ 22,23 ページ）



別売品の購入方法

■ 直接、購入される場合

当社商品の販売店でお求めください。

■ 宅配サービスをご利用される場合

宅配サービスでは送料が別途必要となります。
・お電話にてご注文いただく場合
LIXIL パーツショップ水廻り部品販売窓口へご連絡ください。
[ご注文フリーダイヤル]
電話番号　0120-126-015
受付時間　9：00 ～ 17：00（土・日・祝日・夏期・年末年始の休みは除く）
・インターネットにてご注文いただく場合
[ホームページアドレス]
http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/sales/index.html
（インターネットではお取扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。）

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

～多くのお客さまが電気製品としての取り扱い、寿命を意識されていません～

故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

故障したままで使わないでください。

火災や感電、室内浸水の原因になります。
異常に気づいたら、**すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止**し、販売店またはメーカーへご連絡ください。



定期的な点検をおすすめします。

安心してご使用いただくため、**定期的な点検**をおすすめします。
また、**長期間（10年以上）ご使用の温水洗浄便座は買い替え**をご検討ください。
使い勝手、機能性、省エネ性能も向上しています。販売店またはメーカーにご連絡ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- **便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原因になります。**
- **酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください。内部の電気部品や金属を腐食させます。**
- **電源プラグのほこりは取り除いてください。トラッキング※現象で火災の原因になります。**

※トラッキングとは･･･電源プラグにたまったほこりと湿気により微小電流が流れ、火花が発生する。火花によりほこりが燃えて炭化するとトラック（電気の道）ができる。トラックのできた電源プラグを使用し続けると、やがて大量の電流が流れるようになりショートし、発火する。

一般社団法人 **温水洗浄便座工業会** http://www.sanitary-net.com 後援 **経済産業省**

商品のお問い合わせは
お客さま相談センターへ

TEL 0120-179-400
FAX 0120-179-430

受付時間　平日　9:00～18:00
土・日・祝日　9:00～17:00
（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

修理のご依頼は
LIXIL修理受付センターへ

TEL 0120-179-411
FAX 0120-179-456

受付時間　9:00～20:00（365日受付）

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

年　月　日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

GCW-1345(15040)